

CF-A2P/CF-A2Uシリーズ 補足説明 -最初にお読みください- (取扱説明書より先にお読みください)

このたびはパナソニックパーソナルコンピュータをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
本書は『取扱説明書』の記載と一部異なる個所および補足事項について説明しています。ご使用になる前に必ずお読みください。

Windows 98 : Microsoft® Windows® 98 Second Editionについての説明です。

Windows 2000 : Microsoft® Windows® 2000 Professionalについての説明です。

Microsoft とそのロゴ、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

はじめて使うとき

Windows 2000

『取扱説明書』10ページの手順 「Windows 2000 セットアップウィザードの完了」画面は表示されません。手順の後、コンピュータが自動的に再起動します。

本機では工場出荷状態で、LCDを閉じたとき、スタンバイ状態に入る設定になっています。初回起動時のWindowsセットアップ中はLCDを閉じないでください。

困ったときのQ&A

『取扱説明書』19ページの「電源を入れたとき」に以下の項目を追加します。

Windows 98 MS-DOSモードで起動したとき、 USB フロッピーディスクドライブが使用できない	いったん電源を切って、USBフロッピーディスクドライブを取り付け、再度電源を入れてください。
Windows 2000 Administratorのパスワードを忘れた	再インストールした後、Windowsをセットアップしてパスワードを設定し直してください。

< CF-A2Pシリーズをお使いの場合のみ >

『取扱説明書』21ページの「画面表示」の「電源を入れたあと、画面に何も表示されない」の項目の中で[Lynx3DM]と記載されている個所は[Lynx3DM+]と表示されます。

『取扱説明書』22ページの「操作マニュアル」については以下をご覧ください。

操作マニュアルを表示できない	Acrobat® Readerをアンインストールしませんでしたか？ アンインストールした場合は、[スタート]-[ファイル名を指定して実行]で、 「c:\util\reader\ar500jpn.exe」を起動し、画面に従ってインストールしてください。 その際、インストール先のフォルダーを変更しないでください。変更すると、 スタートメニューから操作マニュアルなどを起動できません。
----------------	--

再インストールのしかた

『取扱説明書』23ページの「準備する」の項目で、使用できるUSB接続CDドライブ(推奨)に以下の機種を追加します。
パナソニック製 KXL-RW31AN

Windows 98

『取扱説明書』23ページの「再インストールする」の手順1で、<USB接続CDドライブの場合>もCDドライブとフロッピーディスクドライブを接続して、「リカバリーCD-ROM1」と「ファーストエイドFD」をセットしてください。

仕様

『取扱説明書』28 ページの仕様については以下をご覧ください。

● 本体仕様

本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠していません。

機種名			CF-A2P8H8S CF-A2P8T8S*1 CF-A2P8L8S CF-A2P8H2S CF-A2P8T2S*1 CF-A2P8L2S	CF-A2P8C8S CF-A2P8C2S	CF-A2U8C8S
CPU			Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応 モバイル Pentium® プロセッサ-M 700 MHz		モバイル Intel® Celeron™ プロセッサ 600 MHz
メモリー	キャッシュ	L1	32 Kバイト		
		L2	512 Kバイト		128 Kバイト
搭載メモリー（拡張可能メモリー）			128 Mバイト（最大256 Mバイト）		
ビデオメモリー			4 Mバイト		
LCD	タイプ		11.3型		
	解像度（表示色数）		1024 × 768ドット（256色/65536色/1600万色*2）		
外部ディスプレイ			1280 × 1024/1024 × 768/800 × 600/640 × 480ドット （4種のうちいずれの解像度でも256色/65536色/1600万色） <div>Windows 2000</div> 2056 × 768ドット（256色/65536色）		
ハードディスクドライブ			約30 Gバイト*3		約20 Gバイト*3
キーボード			OADG準拠、Windowsキーボード（86キー）		
スロット	PCカードスロット		Type （Type ） 許容電流 3.3 V：400 mA、5 V：400 mA		
	増設RAMスロット		1スロット（144ピン、3.3 V対応、SDRAM）100 MHz*4		
インターフェース	外部ディスプレイコネクター		アナログRGBミニDsub 15ピン		
	マイク入力端子		モノラルミニジャックM3（コンデンサーマイクを使用のこと）		
	オーディオ出力端子		ステレオミニジャックM3		
	USBコネクター		Universal Serial Bus準拠4 ピン × 2		
	モデムコネクター		RJ-11 DATA:56 kbps （V.90 & K56flex） FAX:14.4 kbps		
	LANコネクター		RJ-45 100BASE-TX/10BASE-T		
	ワイヤレスコムポート		18ピン（携帯電話/PHS電話接続用）		
	拡張コネクター		50ピン（外部ハードディスク接続用）		
H" INモジュール			内蔵		
ポインティングデバイス			フラットパッド		
サウンド機能			PCM音源（16ビットステレオ）、モノラルスピーカー搭載		
消費電力*5			最大 約40 W、（社）電子情報技術産業協会 家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン実行計画書に基づく定格入力電力値：24 W		
外形寸法（幅×高さ×奥行）			255 mm × 24.7(前部)/31.5(後部) mm × 220.5 mm（突起部を除く）		
質量			約1.4 kg		
使用環境条件			温度：5 ～ 35 湿度：30 %RH～80 %RH（結露なきこと）		

*1 Two LINK DATA（発信先を制限する機能）対応モデル。

*2 ディザリング機能を使用して約1600万色表示を実現しています。

*3 1 Gバイト=10⁹ バイトで端数を省略しています。

*4 RAMモジュールを増設する際、100 MHz対応であることをご確認ください。

*5 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約1.0 W。

「LAN Wake Up機能」が「有効」に設定されているときは約3.0 W。

● 付属品仕様

AC アダプター	入力	AC 100 V ～ 240 V*1、50 Hz/60 Hz
	出力	DC 15.1 V、2.6 A
	電源コード	125 V 対応
バッテリーパック	仕様	11.1 V(Li-ion)、4.0 Ah
	稼働時間	約5.0 ～ 6.0 時間*2

*1 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。（『取扱説明書』3ページ）

*2 LCDバックライト輝度最低時。また、使用条件により異なります。

● 導入済みソフトウェア

機種名	CF-A2P8H8S/CF-A2P8T8S/CF-A2P8L8S/ CF-A2P8C8S/CF-A2U8C8S	CF-A2P8H2S/CF-A2P8T2S/CF-A2P8L2S/ CF-A2P8C2S
OS	Microsoft® Windows® 98 Second Edition(FAT32ファイルシステム)、Microsoft® Windows® Media™ Player 7.0、Microsoft® Internet Explorer 5.01、Microsoft® DirectX® 7	Microsoft® Windows® 2000 Professional with Service Pack2(NTFSファイルシステム)、Microsoft® Windows® Media™ Player 7.0、Microsoft® Internet Explorer 5.5
ユーティリティプログラム	DMI ビューアー USERボタンモニター 画面切換ユーティリティ 電波状況モニター インテル® SpeedStep™ テクノロジアプレット*1 H" INサインアップ*2 H" INユーティリティ*2 H" IN着信表示 LED*2 Adobe® Acrobat® Reader 5.0J	

*1 CF-A2Pシリーズのみ。

*2 H" INモデル内蔵モデルのみ。

取り扱い上のごお願い（補足事項）

本機に磁気を発生するもの（磁石、磁気ブレスレットなど）を近づけないでください。
ハードディスクに保存されていたデータが消失する恐れがあります。

